

# ワイヤレスマイクの使用法

## 1 ワイヤレスマイクセット AVラックの①②③④



①ワイヤレスマイクの受信機



②ワイヤレスマイク (送信機 2本)



使用時に単3電池2本を入れてください  
※終了時は、必ず、電池を抜いてください

③ワイヤレスマイク用AVアンプ



④ 専用スピーカー

## 2 マイクのメインスイッチは、矢印のところにあります。押すとON→緑のLEDが点灯



ON OFF




話す際、TALK スイッチを上をスライド  
白色マークが出ているときがON

## 3 AVアンプのボリューム

①ボリューム (右側のつまみ) で  
-74db → **+10db 程度**

※ 適正な音量に調整してください



※音が出ないとき 左側のセレクトつまみで  
**CD** になっていることを確認します

